

三菱電機

ビル空調システム共通コード

室内ユニット	
エラーコード	不具合内容
0403	パネル通信異常、シリアル通信異常
2500	漏水異常
2502	ドレンポンプ異常
2503	ドレンセンサ異常、フロートスイッチ作動
2600	加湿器漏水異常
2602	加湿器ドレンポンプ異常
3606	フィルター自動清掃"位置検知異常"
3607	フィルター自動清掃"ダストボックス外れ検出"
4109	ファン異常
4127	オゾン出力回路異常
4128	パルススクリーンの異常
4225	母線電圧異常、ロジック異常
4235	放熱板加熱保護
4255	I P M異常、過電流遮断、起動時/運転時位置検出異常、I P Mショート/地絡異常、負荷短絡異常
5101	吸込センサー異常（TH21）
5102	配管センサー異常（TH22）
5103	ガス側配管センサー異常（TH23）
5104	外気温度センサー異常
5110	ヒートシンクサーミスター異常
5305	ACCTセンサー回路異常、I P Mオープン/ACCTコネクター抜け異常
6600	ユニットアドレス二重設定
6602	送信エラー（伝送プロセッサ－ハードウェア異常）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）
6606	送受信エラー（伝送プロセッサ－との通信異常）
6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6608	送受信エラー（応答フレイム無しエラー）
6810	U R通信異常（U R：ユニットリモコン）
6831	MA通信受信異常(受信なし)
6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
7101	能力コードエラー
7111	リモコンセンサー異常
7130	組合わせ異常

業務用ロスナイ	
エラーコード	不具合内容
0900	試運転（異常ではありません）
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動
2600	漏水異常
2601	加湿器断水異常
4116	回転数異常・モーター異常
5101	吸込センサー異常
5102	配管センサー異常
5103	ガス側配管センサー異常
5104	リターン温度センサー異常
6600	ユニットアドレス二重設定
6602	送信エラー（伝送プロセッサ－ハードウェア異常）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）
6606	送受信エラー（伝送プロセッサ－との通信異常）
6607	送受信エラー（A C K無しエラー）
6608	送受信エラー（応答フレイム無しエラー）
6810	U R通信異常（U R：ユニットリモコン）
6831	MA通信受信異常（受信なし）
6832	MA通信送信異常（同期回復異常）
6833	MA通信送信異常（ハードウェア異常）
6834	MA通信受信異常（スタートビット検出異常）
7101	能力コードエラー
7106	属性設定エラー
7111	リモコンセンサー異常

蓄熱槽	
エラーコード	不具合内容
2604	蓄熱槽水位異常
5115	伝熱管入口配管温度センサー異常(TH15)
5116	伝熱管出口配管温度センサー異常(TH16)
5117	水温検知センサー異常(TH17)
6203	タイマーキット異常
6600	ユニットアドレス二重設定

施工または工事上よくあるエラーコード	
エラーコード	不具合内容
4102	欠相異常
4115	電源同期信号異常
4121	高調波対策機器異常
4220, 4225	母線電圧異常
6600	ユニットアドレス二重設定
6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6608	応答無しエラー
7100	合計能力エラー
7102	接続台数エラー
7105	アドレス設定エラー
7110	接続情報未設定異常
7130	組合わせ異常

MAリモコン	
エラーコード	不具合内容
6201(E1)	リモコンH/W異常（EEPROM）
6202(E2)	リモコンH/W異常（RTC）
6831	MA通信受信異常（受信なし）
6832	MA通信送信異常（スタートビット検出異常）
6832	MA通信送信異常（同期回復異常）
6833	MA通信受信異常（ハードウェア異常）
6834	MA通信送信異常（同期回復異常）
6834	MA通信受信異常（スタートビット検出異常）

室外ユニット	
エラーコード	不具合内容
0403	シリアル通信異常
1102	吐出温度異常
1111	低圧飽和温度異常（飽和温度センサ検知）
1112	低圧飽和温度異常（上側液面検知温度センサ検知）
1113	低圧飽和温度異常（下側液面検知温度センサ検知）
1143	圧縮機シェル温異常
1191	吐出温度異常(TH11,26C1～4)
1301	低圧圧力異常
1302	高圧圧力異常（6 3 H）
1391	高圧圧力異常(63H2～ 5)
1393	低圧圧力異常(LPS)
1500	冷媒過充填
1505	真空運転保護
4102	欠相異常
4103	逆相/欠相異常
4106	自電源O F F 異常
4108	ガスボンブ過電流遮断
4108	過負荷保護（N o . 2 C o m p 過電流）
4115	電源同期信号異常
4121	高調波対策機器異常
4200	インバータ/回路異常
4200	V D Cセンサ/回路異常
4220	インバータ母線電圧不足異常
4230	インバータ放熱板過熱保護
4240	インバータ過負荷保護
4250	I P M異常一括
4250	I P M/母線電圧異常
4260	冷却ファン異常
5101	吐出温度センサー異常（TH11,TH12）
5102	低圧飽和温度センサ異常（TH2）
5102	アキュムレータ入口配管温度（TH2）
5103	液面検知温度センサ異常（TH3）
5104	液面検知温度センサ異常（TH4）
5105	配管温度センサ異常（TH5）
5106	外気温度センサ異常（TH6）
5107	サブクールコイル液出口センサ異常（TH7）
5108	サブクールコイルバイパス出口温度センサ異常（TH8）
5109	サブクールコイルバイパス入口温度センサ異常（TH9a,TH9b）
5109	サブクールコイルバイパス入口温度センサ異常（TH9a）
5109	槽入口配管温度（TH9）
5110	インバータ放熱板温度センサ異常（THHS）
5111	ガスボンブ吐出温度（TH11）
5111	ファンコントローラ放熱板温度異常（THBOX）
5112	圧縮機シェル温センサ異常
5201	高圧圧力センサー異常
5203	圧力センサー異常(MPS)
5204	圧力センサー異常(LPS)
5301	IDCセンサー/回路異常
5301	IDC/IACセンサー/回路異常
5305	電源センサ／回路異常（ファン用）
6500	システムコントローラ通信異常
6500	室内ユニット洗浄操作異常
6600	ユニットアドレス二重設定
6602	送信エラー（伝送プロセッサ－ハードウェア異常）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）
6606	送受信エラー（伝送プロセッサ－との通信異常）
6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6608	送受信エラー（応答フレイム無しエラー）
7100	合計能力エラー
7101	能力コードエラー
7102	接続台数エラー
7105	アドレス設定エラー
7109	接続設定エラー
7110	接続情報未設定エラー
7113	機能設定エラー
7116	リブレース未完了エラー
7117	機種未設定エラー
7130	組合せ異常

分流コントローラー(親機・子機)	
エラーコード	不具合内容
2502	フロートスイッチ作動
5111	液入口温度センサー異常（TH11）
5112	バイパス出口温度センサー異常（TH12）
5115	バイパス入口温度センサー異常（TH15）
5116	中間部温度センサー異常（TH16）
5201	液側圧力センサー異常（63HS1）
5203	中間圧力センサー異常（63HS3）
6600	ユニットアドレス二重設定
6602	送信エラー（伝送プロセッサ－ハードウェア異常）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）
6606	送受信エラー（伝送プロセッサ－との通信異常）
6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6608	送信エラー（対応フレイム無しエラー）
7102	接続台数エラー
7107	分岐口No.設定エラー
7130	組合せ異常

M-NETリモコン	
エラーコード	不具合内容
6101	"不能"応答受信
6600	ユニットアドレス二重設定
6602	送信エラー（伝送プロセッサ－ハードウェア異常）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）
6606	送受信エラー（伝送プロセッサ－との通信異常）
6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6608	送受信エラー（応答フレイム無しエラー）