

ダイキン 簡易故障診断 システム系

異常コード	内容	代表的な不具合状況	対象機種												
			ルームエアコン	エコキュート	温水床暖房機	スカイエアー	ビル用マルチ	中温用エアコン	低温用エアコン	ペンティエール	チラー				
U 0	冷媒不足	冷媒不足、冷媒系統詰り、閉鎖弁の開け忘れ	●	●	●	●	●	●							●
U 1	電源逆相、欠相	電源逆相、電源欠相、配線不良、室外P板不良	●				●	●	●	●					●
U 2	電源電圧異常・瞬時停電	電源電圧異常、瞬時停電、配線接触不良	●	●	●	●	●	●							
U 3	チェック運転未実施	チェック運転未実施						●							
U 3	伝送異常	ノイズによる誤作動、配線不良、P板不良													●
U 4	伝送異常（室内－室外機間）	内外配線不良、ノイズによる誤作動、室外P板不良、室内P板不良	●		●	●	●	●	●	●					●
U 4	伝送異常（タンク－ヒートポンプユニット間）	連絡配線不良、ノイズによる誤作動、電動弁コイル不良、プリント基板不良		●											
U 5	伝送異常（室内機－リモコン間）	リモコン配線不良、ノイズによる誤作動、リモコン主従設定不良、室内P板故障	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
U 6	伝送異常（室内機間）	配線不良、ノイズによる誤作動室内P板不良、						●		●					
U 7	伝送異常（本体マイコン－IN Vマイコン間）	プリント基板間のハーネス外れ・断線、室外プリント基板不良	●	●											
U 7	伝送異常（室外機間）	室外機間配線不良、室外スイッチ設定不良室外－蓄熱ユニット間配線不良						●	●						●
U 8	伝送異常（リモコン間）	主従設定スイッチ不良、リモコン配線不良、リモコンP板不良					●	●	●			●			
U 9	伝送異常（他系統）	他室内機と室外機間通信異常、他室内機電子膨張弁故障						●							
U A	内／外受電源不良	機種接続間違い、P板の型式間違い、電源電圧間違い、P板故障	●		●										
U A	連絡電線誤配線	室内・室外・床暖房ユニット組合せ不良、連絡電線誤配線			●										
U A	現地設定不良	リモコン現地設定不良、リモコン配線不良、オプション機器接続不良、室内P板不良					●		●	●					
U A	室内・室外機組合せ不良	室内接続台数オーバー、現地設定不良、サービスモード解除忘れ、外P板故障			●		●					●			
U A	遠方温度設定断線異常	遠方温度設定断線、コネクタ接触不良													●
U C	ゾーン設定不良	ゾーン設定間違い、温水パイプ接続間違い			●										
U C	集中アドレス設定不良	集中アドレス重複設定					●	●	●						
U E	伝送異常（室内－集中機器間）	室内－集中中間配線不良、グループNo.の設定不良、P板不良					●	●	●	●	●	●	●	●	●
U F	誤配管（タンク－ヒートポンプユニット間）	誤配管、入水サーミスタ不良、出湯サーミスタ不良		●											
U F	配線・配管不一致	内外又は外外配線不良					●	●	●						
U H	システム系不良	内外又は外外配線不良、室内P板故障、室外P板故障						●		●					
U J	伝送異常（付属機器）	付属機器不良、配線不良						●							●
M 1	集中機器P板不良	集中機器P板故障	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
M 8	伝送異常（集中機器間）	他集中機器電源断、連絡配線不良、集中機器リセットスイッチON,集中アドレス変更	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
M A	集中機器の組合せ不良	集中機器組合せ不良、親集中複数台有、集中機器設定不良、集中機器故障	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
M C	集中機器のアドレス重複	集中管理コントロールのアドレス重複	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●