

三菱重工 SAISONシリーズ・マルチシリーズ共通異常コード

リモコンの故障記号一覧（室内・外制御基板の正常〔緑〕、点検〔赤〕表示灯との組合せによる故障表示）

1. 室内ユニット側故障時におけるリモコン、制御基板の点検表示一覧

点検表示					故障点検箇所	故障内容	
リモコン	室内LED		室外LED				
故障記号	赤	緑	赤	緑			
無表示	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅		●正常運転	
	消灯	連続点灯	消灯	連続点灯	室内基板	※●室内基板不良 ●CPUが暴走	
	消灯	消灯	消灯	消灯	室内電源	●電源OFF、欠相、電源部異常	
	☆3回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	リモコン配線 リモコン	●リモコン線の断線、接触不良 ☆電源ON時断線時消灯 ●リモコン不良	
しばらくお待ちください又は消灯	消灯	連続点滅	2回点滅	連続点滅	室内外接続線又は 室内基盤	●SAISONシリーズ室内外接続線の接続不良、アドレス設定不良	
しばらくお待ちください	消灯	連続点滅	消灯	消灯	正常（保護中）	●SAISONインバータ機 電源投入時の突入電流による加熱保護が働いている	
LCD連続点滅又は消灯	消灯	連続点滅	2回点滅	連続点滅	室内外接続線又は 室内基板	●SAISONシリーズ室内外接続線の接続不良又は断線	
E 1	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	リモコン配線又はリモコン	●リモコン線接続不良、接触不良、リモコン不良 一部室内電源OFF	
	点灯又は消灯	点灯又は消灯	消灯	連続点滅	室内基板	●室内基板不良・CPU暴走	
E 2	1回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	室内基板	●マルチ 室内アドレスNo重複、49台以上の室内機接続	
E 3	2回点滅	連続点滅	消灯	消灯	室内電源	●マルチ 室内基板OFF（運転中のみ検知）	
	2回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	室内基板又は室外基板	●マルチ 対応室外Noが無い（運転中のみ検知）	
	2回点滅	連続点滅	点灯又は消灯	不定	室外基板	●マルチ 室外基板不良、CPU暴走	
E 5	2回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	室内外接続線	●マルチ 室内・室外接続線接続不良	
	2回点滅	連続点滅	消灯	消灯	室外ヒューズ 室外基板	●通電中に室外ヒューズ切れ、室外制御基板不良。インバータ基板又は制御基板不良	
	2回点滅	連続点滅	点灯又は消灯	連続点滅又は消灯	室外基板	●通電中 室外マイコン異常	
E 6	1回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	室内熱交サーミスタ又は室内基板	●室内熱交サーミスタ断線、コネクタ接触不良、室内制御基板不良	
E 7	1回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	室内熱交サーミスタ又は室内基板	●室内吸込みサーミスタ断線、コネクタ接触不良、室内制御基板不良	
E 8	1回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	据付・運転状況	●SAISONシリーズ 暖房過負荷（室内熱交温度が異常に高い）	
					室内熱交サーミスタ又は室内基板	●SAISONシリーズ 室内熱交サーミスタ不良（短絡）、室内制御基板不良	
E 9	1回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	室内排水不良	●ドレン配管詰まり、ドレンポンプ不良、ドレンポンプ用配線接触不良	
					フロートスイッチ又は室内制御基板	●フロートスイッチの作動不良、室内制御基板不良	
					オプション	●オプション部品不良（オプション異常入力設定時）	
E 10	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	室内接続台数	●リモコン複数台制御時 台数オーバー（17台以上）	
E 12	1回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	室外基板及び 室内基板	●マルチ アドレスNo組み合わせ不良（アドレスが下記組合せの場合）	
						室外 No	室内 No
						0から47	48, 49
E 14	3回点滅	連続点滅	消灯	連続点滅	室内号機設定	●子機に対応する親機がない	
					リモコン配線	●親機子機間のリモコン配線接続不良、断線	
E 16	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	ファンモータ	●ファンモータ不良、簡易クリーン機構取付不良 [FDK(N) 401~631]	
					室内制御基板	●室内制御基板不良	
					ファンモーター 室内基板	●FDTV-D2、FDKV-D2、ファンモータ不良又は通信不良（制御基板不良）	
E 28	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	リモコン温度センサ	●リモコン温度サーミスタ断線	

注(1) 正常表示灯（室内・外；緑）はCPU異常時のみ消灯（又は連続点灯）します。CPU異常以外の故障の場合は連続点滅を続けます。

(2) マルチ、SAISONシリーズの記載は、対応機種特有の表示です。

2. 室外ユニット側故障時におけるリモコン、制御基板の点検表示一覧

FDPC401H~801H

点検表示					故障点検箇所	故障内容
リモコン	室内LED		室外LED			
故障記号	赤	緑	赤	緑		
E 30	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	室内・室外接続	●マルチ 室内・室外接続アンマッチ、又は室外基板不良
E 31	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	室外基板	●マルチ 室外No、重複、室外アドレス設定不良
E 32	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	室外電源	●マルチ 電源逆相 T相欠相
					室外電源 室外基板	●SAISON 電源逆相、室外基板不良（逆相検知回路不良）
E 33	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	圧縮機電流	●マルチ氷蓄熱 CM1 モータロック
			2回点滅			●マルチ氷蓄熱 CM2 過電流異常
			3回点滅			●マルチ氷蓄熱 CM3 過電流異常
			1回点滅			●SAISONインバータ インバータ一次電流異常
E 34	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	電源センサ	●SAISONインバータ インバータ一次電流異常
E 35	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	運転状況	●SAISON 圧縮機に過電流が流れた、室外基板電流検知不良
E 36	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	電源配線	●二次側電源欠相（T相）、室外制御基板不良
E 37	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	運転状況	●室外熱交温度が高い、熱交サーミスタ不良、室外基板（温度センサ入力回路）
E 38	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	運転状況	●圧縮機吐出温度が高い、吐出温度サーミスタ不良、室外基板不良（温度センサ入力回路）
E 39	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	室外熱交サーミスタ	●室外熱交サーミスタ断線、熱交サーミスタ不良、室外基板不良（温度センサ入力回路）
E 40	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	室外吐サーミスタ	●外気温度サーミスタ断線、外温サーミスタ不良、室外基板不良（温度センサ入力回路）
E 41	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	室外吐出サーミスタ	●圧縮機吐出サーミスタ断線、吐出サーミスタ不良、室外基板不良（吐出センサ入力回路）
E 42	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	運転状況	●高圧圧力上昇、高圧力センサ不良、63H1作動
E 43	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	インバータ基板 放熱フィン	●インバータ機 パワトラ過熱、インバータ基板不良
E 44	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	圧縮機電流 インバータ基板	●インバータ機 カレントカット（圧縮機過電流異常）、インバータ基板不良
E 45	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	接続台数 制御基板	●マルチ 接続台数オーバー、室外制御基板不良
E 46	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	通信線コネクタ 室外基板	●インバータ機 インバータと制御基板間通信異常、基板間通信線接触不良
E 47	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	アドレス設定	●マルチ 同一ネットワークに児童アドレス・リモコンアドレス・手動アドレスが混在している
E 48	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	室外制御基板	●SAISON単相インバータ機 コンバータ電圧が過電圧の場合、室外制御基板不良(401~561HK)
E 49	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	室外ファンモータ	●SAISONインバータ 401~561,2241,2801形 室外DCファンモータ異常、インバータ基板不良
E 50	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	運転状況	●インバータ機 低圧異常(PSL作動)(63L作動)、圧力センサ接続コネクタ接触不良
E 51	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	蓄熱ユニット	●マルチ氷蓄熱 蓄熱ユニット異常
E 52	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	インバータ基板	●マルチ 1401~1601HLX形 インバータ基板異常
			1.2回点滅			●マルチ 3351~1010HLX形 パワトラ過熱
			1.5回点滅			●マルチKXRW形 低圧異常(63L異常)、圧力センサ、接続コネクタ接触不良、水温サーミスタ異常
			7回点滅			●マルチKXRW形 低圧異常(63L2凍結異常)、接続コネクタ接触不良、断水異常、断水リレー不良
			1回点滅			●SAISONインバータ 631~2801形 室外DCファンモータ異常、インバータ基板不良
E 53	消灯	連続点滅	消灯	連続点滅	水温サーミスタ	●マルチKXRW形 水温サーミスタ断線
			消灯			連続点滅
E 54	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	吸入管サーミスタ	●インバータ機 吸入管温度サーミスタ断線、室外制御基板不良（センサ入力回路不良）
E 55	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	低圧圧力センサ	●インバータ機 低圧圧力センサ断線、低圧圧力センサ出力異常
			2回点滅			連続点滅
E 56	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	ドーム下サーミスタ	●SAISONインバータ ドーム下サーミスタ不良、室外制御基板不良
E 57	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	パワトラサーミスタ	●SAISONインバータ パワトラ温度上昇、パワトラサーミスタ不良、室外制御基板不良
E 58	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	運転状況	●SAISON 冷媒量不足、操作弁閉運転
E 59	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	圧縮機	●圧縮機起動異常
E 60	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	圧縮機	●圧縮機ロータ位置検出異常
E 63	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	圧縮機	●圧縮機ロータ位置検出異常

3. オプション機器使用時の点検表示一覧

点検表示					故障箇所	故障内容
センターコントロール	室内LED		室外LED			
故障記号	赤	緑	赤	緑		
E 75	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	SL-1 SLA-2A SL(A)-3	●通信異常（SL-1、SLA-2A、SL(A)-3本体の通信回路不良）

点検表示					故障箇所	故障内容
オプション接続	室内LED		室外LED			
故障記号	赤	緑	赤	緑		
E 63	消灯	連続点滅	1回点滅	連続点滅	室内C n T SW5-4	●FDPCP2241,2801,3351HLX,FDPCRP2241,2801HLX 室内機 SW5-4 ON時 C n T停止信号入力時（緊急停止、ガス漏れ検知器接続時等）

END