

室内ユニットの故障診断表

●デジタル表示または運転ランプ点滅により故障箇所を推測する機能です。 1回、8~12回点滅はありません。

デジタル表示	運転ランプ	故障モード	検出方法	現象
点灯	0. 5秒ごとに連続して点滅	誤配線異常停止	応急運転スイッチまたは、リモコンの「運転入/切」ボタンを押し52Cリレーが初めてONした時に、室外ユニットからのシリアル信号を5秒間に特定回数受信できなかった時。	室外ユニット運転せず
1		シリアル信号異常停止	運転中に室外ユニットの信号を送信してから3分間、室外ユニットからの信号を受信できなかった時。	
2	2回点滅、2. 5秒消灯	室内サーミスター系異常停止	主管温サーミスター・補助管温サーミスター、室温サーミスターのいずれかがショートまたはオーブンした時	室外ユニット運転せず 室内ユニット運転せず
3	3回点滅、2. 5秒消灯	室内ファンモーター系異常停止	室内ファンモーターの回転速度フィードバック信号を検出することができなかった時。	
4	4回点滅、2. 5秒消灯	室内制御系異常停止	不揮発性メモリからのデータが正常に読み込めない時。	
5	5回点滅、2. 5秒消灯	室外パワー系異常停止	圧縮機起動開始から1分以内の過電流保護停止が連続3回発生した場合。または、圧縮機の起動失敗保護停止による再起動に24回失敗した場合。	
6	6回点滅、2. 5秒消灯	室外サーミスター系異常停止	圧縮機運転中にサーミスターがショートまたはオーブンした時。	
7	7回点滅、2. 5秒消灯	室外制御系異常停止	不揮発性メモリからのデータが正常に読み込めない場合、停止する。	
13	13回点滅、2. 5秒消灯	異電源投入異常停止 200V機種のみ	電源電圧がAC100Vの時。	
14	14回点滅、2. 5秒消灯	その他の室外異常	バルブ閉保護停止、四方弁切替え異常停止または、上記以外の室外異常を検知した時。	
FL	全てのランプが同時に連続点滅	上下フラップが正しく取付けられていない	上下フラップのリミットスイッチが導通していない時。	室外ユニット運転せず 室内ユニット運転せず
CL	体感温度モニターが「CL」と連続点滅	エアフィルターが正しく取付けられていない	おそらくメカリミットスイッチが導通していない時。	おそらくメカ運転せず
dC	体感温度モニターが「dC」と連続点滅	ダストボックスお手入れ時間	冷房、暖房などの積算運転時間が約2万時間超えた時。	その他
無し	スマートアイランプ「」が連続点滅	スマートアイ又はムーブアイの異常	スマートアイ又はムーブアイが通信エラーをした時。	
FC	フィルターおそうじメカ自動運転を解除した場合、手動清掃をせずに運転積算時間が約50時間経過すると運転開始時と停止時に点灯します。			
Lo	体感温度が7. 5°C以下の場合			
Hi	体感温度が37. 5°C以上の場合			

ルームエアコン・インバータ制御基板のLEDモニター表

LEDの表示	故障モード	検出方法	現象
1回点滅、0. 5秒2. 5秒消灯	室外パワー系異常停止	圧縮機起動から1分以内の過電流保護停止が連続3回発生した場合、または圧縮機の起動失敗保護停止による再起動に24回失敗した場合。	室外機運転せず
	室外サーミスター系異常停止	圧縮機運転中にサーミスターがショートまたはオーブンした場合、圧縮機を停止する。	
	室外制御系異常停止	不揮発性メモリのデータが正常に読み込めない場合に停止する。電源電圧または母線電圧が検出できない場合に停止する。	
	6回点滅、2. 5秒消灯	室内機と3分間正常通信ができない場合、シリアル信号異常とする。	
	9回点滅、2. 5秒消灯	200V機種に100V電源が接続された場合、室外機は運転しない。	
	11回点滅、2. 5秒消灯	バルブ閉保護停止	
	2回点滅、2. 5秒消灯	パワーモジュールに過大な電流が流れた場合、圧縮機の運転を停止し、3分後再起動する。圧縮機起動後10秒以内に発生した場合は、15秒後に再起動を行う。（最大24回）	
	3回点滅、2. 5秒消灯	吐出温サーミスターの検出温度が116°C以上になった場合に圧縮機の運転を停止、3分後再起動する。（復帰は吐出温サーミスターの温度が100°C以下になった場合）	
	4回点滅、2. 5秒消灯	インバータヒートシンク上のサーミスター温度が約75°C以上になった場合、または基板温サーミスター温度が約75°C以上になった場合、圧縮機の運転を停止し3分後再起動する。	「室外機が運転停止し、3分間経過後再運転する」を繰り返す
	5回点滅、2. 5秒消灯	暖房の場合は室内機の冷媒配管の温度が70°C以上になった場合。冷房の場合は霜取温サーミスターの温度が70°C以上になった場合。	
8回点滅、2. 5秒消灯	圧縮機同期異常停止	圧縮機電流の歪み量により検出する。	
10回点滅、2. 5秒消灯	室外機ファン保護停止	ファン起動30秒以内のファン異常停止が連続3回発生した場合。	
12回点滅、2. 5秒消灯	圧縮機相電流保護停止	圧縮機の相電流が正常に検出されない場合。	
13回点滅、2. 5秒消灯	母線電圧検出保護停止	インバータ回路の直流電圧が正常に検出されない場合。	
16回点滅、2. 5秒消灯	四方弁切替え異常停止	四方弁が正常に切替わらなかった場合	
1回点滅、0. 5秒2. 5秒消灯	電流保護 周波数低下	コンセント電流がZ XV 223、Z XV 253、Z XV 283、Z XV 363、Z XV 563Sは約14A、Z XV 283S、Z XV 363Sは約9A、Z XV 403Sは約11A、Z XV 633S、Z XV 713S、Z XV 803Sは約16Aを超えた場合、圧縮機周波数を下げる。	
3回点滅、2. 5秒消灯	高圧保護周波数低下	暖房運転時に冷媒配管の温度が55°Cを超えた場合、圧縮機周波数を下げる。	
	冷房霜取り 周波数低下	冷房運転時に管温サーミスターの温度が8°C以下になった場合に圧縮機の運転周波数を下げる。	
	吐出温度保護周波数低下	吐出サーミスターの温度が111°Cを超えた場合、圧縮機の運転周波数を下げる。	
5回点滅、2. 5秒消灯	外気温サーミスター保護運転	外気温サーミスターがショートまたはオーブンした場合に外気温サーミスターなしで保護運転を行う	室外機は運転する
7回点滅、2. 5秒消灯	吐出温低下保護	低吐出温状態50°C以下が20分続いた場合。	
8回点滅、2. 5秒消灯	コンバータ保護停止	パワーモジュールに過電流が流れた場合、または母線電圧が過電圧保護レベルまで上昇した場合に、コンバータ制御を停止する。	
9回点滅、2. 5秒消灯	インバータチェックモード	圧縮機接続コネクターがはずれている場合、インバータチェックモードに入ります。	